

## **Bruksanvisning Turtle Wax Foam cannon**

1. Montera ihop skumsprutan. Tryck i det genomskinliga röret och koppling i botten av sprutan.
2. Skruva på avsedd adapter i bakkant av sprutan (se till att använda gängtejp) Dessa säljs separat beroende på fabrikat av högtryckstvätt
3. Fyll flaskan med Snow Foam schampo enligt de rekommenderade blandningsförhållanden. Skruva på flaska försiktigt på sprutan. Skaka/rotera sprutan/flaskan så att schampot blandas ordentligt med vattnet.
4. Justera lufttillförseln till önskad tjocklek av skummet.
5. Vrid på nosmunstycket för önskad bredd av spraybilden.

### **Högtryckstvätt Krav:**

PSI område: 1,000 – 5,000 psi

Max 1,7 GPM (gallons per minut)

Kopplingsadapterar för olika typer av högtryckstvättar säljs separat.